



Montagevejledning

1. Kontroller at væggen kan bære Briiso løsningen, Er du i tvivl kontakt en byggerådgiver.
 2. Har du konstateret at eksisterende væg kan bære briiso, kan du fortsætte.
 3. Mål ud så sporene til murstenene kommer til at flugte som ønsket.
 4. Fuldklæb isoleringspladen med klæber, brug en 10 mm spartel, forbrug ca 7 kg pr m².
 5. Isæt dybler 3 stk pr plade (60*120 cm) = 4,17 stk pr m², se skitse. Isæt prop i dübelskruehul. I vindbelastede områder skal man gå op på 6 dybler pr m².
 6. Lad klæberen tørre før du fortsætter.
 7. Påfør nu klæber i sporene, her kan med fordel anvendes sprøjtemaskine ellers brug spartel, og monter herefter murstensskallerne.
Forbrug ca 7 kg klæber pr m².
1. Husk at fjerne overskydende klæbemørtel fra murstenen med det samme.
 2. Herefter fuger du fugerne som du ønsker.
 3. Sluttelig afrenser du murstenene så dit murværk fremstår som nyt.

